

Cetol BL Varnish Mat

VERNIS MAT DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANT À LA RAYURE, À BASE DE DISPERSION URÉTHANE, POUR L'INTÉRIEUR.

Généralités

Principales propriétés

- Résistant à l'usure et à la rayure.
- Accentue le fil du bois.
- Procure un bel arrondi tendu et une surface égale.
- Séchage rapide.
- Non jaunissant.
- Application aisée.
- Temps ouvert prolongé.
- Surface tendue et mate.
- Facilement lavable.

Application

Procure une finition de haute qualité, résistant à l'usure et à la rayure, lavable, lisse et mate sur menuiserie intérieure.
Peut être appliqué sur des techniques décoratives comme couche de protection.

Données d'application

Conditions atmosphériques

Température ambiante: 7 - 30°C.
Humidité relative: au maximum 85%

Mise en œuvre

Brosse, rouleau.
Sur des grandes surfaces utiliser un rouleau.

Diluant

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau.

Épaisseur du film conseillée par couche

25 - 30 µm sec soit 75 - 85 µm mouillé.

Séchage à 20°C/65% H.R.

Sec hors-poussières après environ 1 heure, sec hors-poisserie après environ 2 heures, et recouvrable après environ 6 heures.

Propriétés

Densité

1,04 kg/dm³.

Extrait sec

Ca. 50% en poids.

Degré de brillant

Mat, 9 G.U. 60° (ISO 2813).

Arrondissement

Excellente.

Adhérence

Excellente.

Propriétés mécaniques

Résiste bien à l'effort mécanique.

Nettoyage

Se nettoie bien avec les produits de nettoyage courants.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 75 g/l COV.

Conditionnement

Emballage

1 - 2,5 litres.

Teintes

Incolore.



Systemes

Sur bois neuf interieur:

Appliquer sur toute la surface une couche de Cetol BL Varnish Mat.

Laisser secher pendant 6 heures (20°C/65% H.R.).

Poncer et depoussier.

Appliquer une couche de Cetol BL Varnish Mat.

Laisser secher pendant 6 heures (20°C/65% H.R.).

Poncer legerelement et depoussier.

Pour la finition, appliquer une couche de Cetol BL Varnish Mat.

Anciennes couches de vernis intactes:

Nettoyer soigneusement les couches de vernis intactes et bien les poncer.

Traiter les parties denudees en appliquant une couche de Cetol BL Varnish Mat.

Laisser secher pendant 6 heures (20°C/65% H.R.).

Poncer et depoussier.

Appliquer une couche de Cetol BL Varnish Mat.

Laisser secher pendant 6 heures (20°C/65% H.R.).

Poncer legerelement et depoussier.

Pour la finition, appliquer une couche de Cetol BL Varnish Mat.

Donnees de securite

Information de securite

Voir fiche de donnees de securite.