

# VAECLEAN®

*Nettoyant pour membrane VAEPLAN*

- Description :** Nettoyant à base d'acétone pour traiter les membranes de toiture en VAE/EVA/PVC-P.
- Application :** Appliquer VAECLEAN avec un chiffon doux sur la tache et essuyer.  
En cas de taches tenaces, essuyer plusieurs fois avec beaucoup de cleaner et un nouveau chiffon. Laisser sécher le temps nécessaire.  
Bien fermer le bidon après utilisation, ne pas le chauffer.  
Suivre les instructions d'installation pour le VAEPLAN ainsi que les fiches de sécurité.
- Consommation : environ 10-50 g/m de joint selon le degré de salissure.
- Emballage :** Bidon de 3 litres
- Caractéristiques techniques :**
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Couleur :                   | transparente                               |
| Matériel :                  | acétone à base de solvant                  |
| Viscosité :                 | fluide                                     |
| Densité :                   | environ 0,89 g/cm <sup>3</sup>             |
| Stockage :                  | dans un endroit frais,<br>bidon bien fermé |
| Température d'application : | > 5°C                                      |
| Point d'éclair :            | -18°C coupelle fermée                      |
- Stockage :** La durée de conservation du VAECLEAN est de 12 mois, dans son emballage d'origine fermé.  
Il doit être stocké dans un endroit sec et frais, éloigné de toute source de chaleur (hautement inflammable).

Toutes les données ont été déterminées sur base du savoir-faire lors de l'édition du PDS sous réserve de modifications techniques et développements.



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
☎ 02 334 87 00  
Fax: 02 378 14 69  
E-mail: info@derbigum.com

[WWW.DERBIGUM.BE](http://WWW.DERBIGUM.BE)

**VAEPLAN®**

## Mode d'emploi

### Au préalable

Avant toute application, il est nécessaire de lire les fiches de sécurité du produit ainsi que les recommandations d'usage et consignes de sécurité, même si les produits ne sont pas classifiés.

### Préparation

Les recouvrements à souder doivent être exempts de salissure, poussière, huile, graisse et eau.

Le nettoyage de la surface peut uniquement être effectué à l'aide d'un chiffon propre et si nécessaire, avec du VAECLEAN ; en cas de fortes salissures, utiliser de l'eau et du savon.

### Application

Nettoyer le recouvrement tout en le soudant simultanément. Si le soudage ne peut pas s'effectuer immédiatement, il est inutile de procéder au nettoyage. En principe, tous les recouvrements avec les membranes VAEPLAN VS doivent être nettoyés.

Quand le recouvrement est humide, essuyer avec un chiffon sec. Ensuite, verser un peu de VAECLEAN afin de faciliter l'évaporation de l'humidité restante.

Sur les anciennes toitures qui ont une surface rugueuse, d'abord rendre lisse la surface avec du papier de verre, nettoyer la surface et ensuite la préparer avec du VAECLEAN avant d'être soudée.

Après utilisation, bien fermer les bidons.

VAECLEAN doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de la pluie.

### Nettoyage

L'excès de VAECLEAN sur le recouvrement devrait s'évaporer naturellement.