



Blocs de plâtre

Fiche technique

05/2017

Isolava Hydrocolle

Colle pour blocs de plâtre

Description de produit

Colle pour le montage de cloisons en blocs de plâtre en Hydromur.

Application

Hydrocolle mélangée avec de l'eau est utilisée principalement comme colle pour le montage de cloisons en blocs de plâtre.

Préparation

15 litres d'eau pour 25 kg de colle. (Gâchage valable aussi bien pour le montage que pour le lissage). Saupoudrer progressivement la colle dans l'eau en la mélangeant régulièrement soit manuellement, soit mécaniquement, pour éviter la formation de grumeaux.

Une fois le mélange terminé, laisser reposer pendant 5 minutes.

Temps d'emploi

Environ 1 heure et 30 minutes. Stockage en lieu sec. Ne pas employer lorsque la température est en dessous de 3°C.

Consommation

En fonction de l'épaisseur du bloc :

1,5 – 2,0 kg/m².

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.isolava.be

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tél 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.